



UTILIZACION

-Antes de comenzar a usar este molino, lea atentamente estas instrucciones, las cuales debe conservar siempre a mano para posteriores consultas. En caso de que este documento se deteriore, acuda a su distribuidor indicándole el modelo y el año de adquisición con el fin de que le facilite una copia.

-Para conectar a la corriente, utilice siempre una conexión con toma a tierra y un disyuntor de protección.

-Asegúrese de que la corriente disponible corresponde con la requerida por este molino, en este caso: 220 voltios.

-Nunca permita que el motor gire sin grano para moler. Puede producir graves averías.

-IMPORTANTÍSIMO: Antes de efectuar cualquier intervención de mantenimiento o limpieza, desconectar el cable de la corriente a fin de evitar descargas eléctricas u otros accidentes de gravísimas consecuencias.

VOLTAJE: 220 voltios

HZ / 60 Hercios

Capacidad tolva: 18Kg

Capacidad bidón: 60 litros

Peso: 7 kg. en vacío

Producción horaria: con criba de 2mm: 90 kg/hora

con criba de 4mm: 180 kg/hora

con criba de 7mm: 280 kg/hora